MAX

お客様用

パイプ用排気ファン(スイッチ・手動シャッター付)

VF-H08TM3S

取扱説明書

φ100＜壁付け型＞

1 特に注意していただきたいこと

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

○ ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
○ この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
○ ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

●表示の意味は次のとおりになっています。

⚠警告	誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容が記載されています。
⚠注意	誤った取扱いをすると人が傷害を負うか、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

●図記号の意味は次のとおりになっています。

「　禁　止　」	を表します
「分解禁止」	を表します
「水かけ禁止」	を表します
「必ず行うこと」	を表します

⚠警告

交流100V以外では使用しないでください。

使用禁止

指定電圧	単相AC100V

火災・感電の原因になります。

改造は行わないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理は行わないでください。

分解・修理禁止

火災・感電・けがの原因となります。
※修理はフリーダイヤル0120-228-428までご連絡ください。

ガス漏れの恐れがある場合は、この換気扇を使用しないでください。

使用禁止

爆発・引火の恐れがあります。

水につけたり、水をかけないでください。

水かけ禁止

ショートや感電することがあります。

お手入れのために、前面グリルをはずす際は、分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。

ブレーカーを切る

感電の恐れがあります。

一般家庭用以外の目的に使用しないでください。

使用禁止



この商品は、一般住宅用換気扇です。
業務用として使用しないでください。
寿命が著しく短くなります。

壁取付部などが痛んでいないか、定期的に確認してください。

取付確認

取付部などが傷んでいると、感電や機器の落下により、けが、火災の原因になります。

運転中は羽根の中に指や物を入れないでください。

使用禁止

けがや故障の原因になります。

1 特に注意していただきたいこと（続き）

⚠注意

本体が壁に堅固に取り付けられていることを確認してください。

取付注意

落下によりけがをする恐れがあります。

運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し、分電盤のブレーカーを切ってください。

使用禁止

異常のまま運転を続けると、火災や感電の原因になることがあります。
※原因がわからない場合は、フリーダイヤル0120-228-428までご連絡ください 。

お手入れは、足元に注意し、手袋などで手を保護し、機械が確実に停止してから行ってください。すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台での作業は、決して行わないでください。

注　意

けがをすることがあります。

取付工事並びに電気工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。

取付注意

取り付けが不完全な場合は、感電や機器の落下により、けが、火災の原因になります。

長期間機能させないときは、分電盤のブレーカーを切っておいてください。

ブレーカーを切る

漏電や火災の恐れがあります。

お掃除の際、部品の取り付けは、 確実に行ってください。

取付注意

落下によりけがをする恐れがあります 。

2 使いかた

●本機は24時間換気扇です。必要時以外は停止させないでください。
台風や暴風時に風雨の進入の防止、本体の掃除等必要時に本体スイッチを「切」にし、停止（シャッターも閉じます。）することができます。



●本機は24時間換気扇ですので直接ブレーカーに接続されていることがあります。メンテナンス等本機の中を触れる場合はブレーカーを「切」の位置にしてから作業をしてください。

お願い

○本機に物をかけたり、製品の周りに物を置かないでください。
機器の動作不良や故障の原因になります。

○外風が強い時にはシャッターがバタつくことがあります。
故障ではありません。

3 お手入れのしかた

前面グリル掃除

●前面グリルを外さない場合、中性洗剤溶液に浸した布を絞って、汚れを拭き取ります。その後、洗剤が残らない様に水拭きをし、十分に拭き取ってください。



●前面グリルを外す場合、前面グリルの下部の「つまみ」を引き下げて、前面グリルを外します。
中性洗剤に浸した布を絞って、外した前面グリルの汚れを拭き取ります。
その後、洗剤が残らない様に水拭きをし、十分に拭き取ってください。



●掃除が終わりましたら、前面グリルを本体に取り付けます。
前面グリルの上部を引っ掛け、下部を押してはめ込みます。



本体の掃除

●本体は取り付けたまま汚れを拭き取ってください。
前面グリル同様、中性洗剤に浸した布を絞って、汚れを拭き取ります。
その後、水で絞った布で洗剤が残らない様に十分拭き取ってください。



4 点検

故障と思われたら

● 修理を依頼される前に、下記の点をもう一度確認してください。

ブレーカーを入れても作動しない	・停電ではありませんか？
運転中に振動や異常音がする	・前面グリルが外れかかっていませんか？ ・本体がしっかり固定されていますか？

★処置をしても直らないときはスイッチを切って、点検・修理をご依頼ください。

アフターサービス

● アフターサービスはお買い求めの販売店、または、弊社までお申し付けください。その際、下表の事項をお知らせください。

品名：パイプ用排気ファン	故障・異常の内容（具体的に）
型番：VF-H08TM3S	お名前・ご住所・電話番号・道順

● 換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後６年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 仕　様

型　番	圧　力 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m3/h)	騒音値 (dB A)	重量 (kg)
VF-H08TM3S	100	50	2.7	45	29	0.7
		60	3.3	45	30	

● 騒音値は無響音室で本体前面、左右１mの位置で測定し、平均したものです。
実際に据え付けた状態では反響等の影響を受けるため、表示値より高くなる場合があります。

電　圧

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名　　電話（　）　－

ご購入年月日　平成　年　月　日

●取扱説明書の「お客様メモ」に、購入店名、電話番号、購入年月日を記入の上、施工説明書と共に必ず保管してください。

製品についてのお問い合せは▶マックス㈱へ

0120-228-428

MAX マックス株式会社
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-6112 FAX 03-3669-6133